



Mode d'emploi vacuostat pour machine à décorer type TM1

Réglage des paramètres fonction :

1. Presser SET durant 2 secondes pour passer en mode programmation initiale.
2. Avec les flèches, sélectionner le mode "Bar" puis presser SET.
3. Avec les flèches, sélectionner "SoC" (couleur verte) puis presser SET.
4. Avec les flèches, sélectionner "Ynd" (mode windows) puis presser SET.
5. Avec les flèches, sélectionner "no" (normalement ouvert) puis presser SET.
6. Avec les flèches, sélectionner "2.5" (temps de réponse en milliseconde) puis presser SET.

Il n'y a plus de fonction à régler, l'affichage revient en mode de fonctionnement.

Réglage de la plage de pression :

P1 = valeur minimum (par ex. -0.6) et P2 = valeur maximum (par ex. -0.4)

En mode de fonctionnement, presser SET, P1 clignote.

Presser l'une des flèches (gauche ou droite) : la valeur P1 s'affiche.

Régler la valeur à l'aide des flèches. L'incrément peut être modifié en appuyant sur SET. Pour enregistrer la valeur voulue, presser sur SET durant env. 3 secondes.

Appuyer deux fois sur SET, l'indication P2 doit clignoter.

Presser l'une des flèches : la valeur P2 s'affiche.

Régler la valeur à l'aide des flèches. L'incrément peut être modifié en appuyant sur SET. Pour enregistrer la valeur voulue, presser sur SET durant env. 3 secondes.

Etalonnage :

En mode fonctionnement, vous pouvez mettre à zéro l'affichage du vacuostat en pressant simultanément les deux flèches durant env. 2 secondes.

Remarques :

Pour que cette sécurité fonctionne, il ne faut pas oublier de sélectionner la case vacuum sur l'écran de la machine. La machine sera alors autorisée à fonctionner uniquement lorsque la valeur mesurée se trouvera dans la plage enregistrée (entre P1 et P2).